

CITOSOL FREE Verarbeitungshinweise

CITOSOL FREE instructions for use

DE

EN



Gegenzurichtung ablösen

Remove the creasing matrix



Platte mit CITOSOL Free einsprühen.

Spray the plate with CITOSOL FREE.

Mindestens 1 Minute einwirken lassen.

Leave to take effect for at least 1 minute.

Hinweis: CITOSOL Free sparsam auftragen ggf. zweiten Durchgang zum vollständigen Reinigen.

Note: Apply CITOSOL FREE sparingly, repeat if necessary for complete cleaning.



Vorhandene Rückstände mit dem Leimschaber entfernen

Remove any residues with the glue scraper.



Platte mit öl- und fussel-freiem Tuch trocken reiben – fertig!

Rub the plate dry with an oil and lint-free cloth – done!

CITOSOL Free ist nicht geeignet zum Reinigen von Gummi, PVC, Acryl und anderen Kunststoffen. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

CITOSOL FREE is not suitable for cleaning rubber, PVC, acrylic or other plastics. Before use, check for compatibility in an inconspicuous place.